





[www.aquatek-rf.ru](http://www.aquatek-rf.ru)

AQUATEK

## Инструкция по установке



**AQ4994CR/MB**

**AQ4995CR/MB**

**AQ4996CR/MB**

**AQ4997CR/MB**

**AQ4991CR/MB**






**AQ4992CR/MB**

Благодарим вас за выбор продукции AQUATEK.  
Пожалуйста, прочтите эту инструкцию.  
Действуйте внимательно, чтобы убедиться,  
что установка произведена корректно.






## УХОД И ОЧИСТКА


1. Помойте поверхность изделия чистой водой или мягкой пеной и аккуратно протрите мягкой тряпкой.
2. Не используйте грубые ткани, абразивные средства, агрессивные химические вещества, кислоты, продукты с аммиаком, едкие вещества, отбеливатели и растворители для очистки изделия.
3. В случае контакта с этими веществами немедленно промойте поверхности и вытрите насухо.

# УСТАНОВКА СПОСОБ 1




# УСТАНОВКА СПОСОБ 2







**AQ4994CR/MB**





**AQ4995CR/MB**





**AQ4996CR/MB**



**AQ4997CR/MB**



**AQ4991CR/MB**



**AQ4992CR/MB**